

NOTICE DE MONTAGE

Flotteurs - Anatec PackBoat

- 1** Retirer les deux vis d'origine du milieu.



- 2** Revisser le support avec les vis fournies.



- 3** Retourner le bateau.



- 4** Insérer le support dans le flotteur puis verrouiller avec le verrou arrière du flotteur.



- 5** Visser sur le bateau au niveau du support avec la vis à main fournie.



- 6** Refaire la même opération de l'autre côté.

